



Start med knapp (A)

Sjekk at det lyser på UP (F)

Sjekk at det lyser på AUTO (H)

Innstilling av spilletid

Trykk og hold inne (D) til det blinker i displayet over og slipp (D).

Juster til ønsket spilletid med (C).

Trykk (D) og hold inne til displayet viser 00.00 da er det klart for kamp.

Kamp

Start og stopp av tid skjer med kort trykk på knapp (E)

Ved hjemmemål trykk først (J) og bekreft med trykk på (I) +

Ved bortemål trykk først (K) og bekreft med trykk på (I) +

Hvis det er ført mål på feil lag, trykk (J) evt. (K) og siden (I) -

Ved lags TIME-OUT Stopp tiden (E) og gi signal (G)

Annen omgang gjør du klar ved å trykke (B) +

Ny kamp

Trykk og hold inne (E) til det vises 00.00 i displayet over

Trykk (B) - til det vises 1 i displayet.

For nullstilling av mål trykk (L) og slipp trykk siden (I) +

Er det kamp som har samme spilletid som forrige er du klar for kamp, ellers se ovenfor.

Lykke til